



EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Introduction

PC System Requirements

- PC-compatible computer, CPU speed of 200MHz or above
- Memory: 64MB or above, 128MB recommended
- One available USB port, USB 1.1, 2.0 or Higher
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

No Driver Required on Windows 7 or newer

Product Contents

- *Bluetooth* USB Adapter
- CD-ROM for installation software and documentation *

3 Software Setup for Windows XP, and Vista


To install the software for the USB Adapter, follow the instructions below:

Note: The installation process for Windows XP or Windows Vista may look slightly different from Windows 98 SE, Me, and 2000. These instructions are based off a Windows XP computer.

Note: Do not insert the USB Adapter into the USB port prior to software installation.

1. Insert the software installation CD-ROM into the PC's CD-ROM drive.
2. Select "install software" from the menu to begin installation.

3. The "Software InstallShield Wizard" window appears. Click on "Next" to begin the installation process.



4. Choose "I accept the terms in the license agreement" to accept the license agreement. Click on "Next" to continue.



- Specify the location where the software files will be installed on your hard drive. It is recommended that you install the software in the default directory “C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\”. Click on “Next” to continue.



- Confirm that the device software is ready to be installed and click on “Install”.



- The InstallShield Wizard will begin to install the EkoBuy *Bluetooth* Software. **This may take up to five minutes, please wait.**



8. During the installation process, you may be prompted to insert your USB Adapter. If your USB Adapter is not plugged into your computer at this time, you may insert it into the desired USB port, and then click "OK" to continue.
9. Confirm the completion of the software installation and click "Finish".



Software Setup

Bluetooth Configuration

To start using the USB Adapter with your devices enabled with *Bluetooth* technology, you will need to configure your *Bluetooth* settings and run the *Bluetooth* Device Selection wizard.


1. Double-click on the *Bluetooth Places* icon found on your desktop screen or the *Bluetooth* icon in the system tray.



2. The *Bluetooth Configuration Wizard* will appear. Click "Next".



3. Specify the computer name that will be displayed to other *Bluetooth* devices and click "Next".



4. The Initial *Bluetooth* Configuration Wizard will appear. Click “Next”.



5. Choose the *Bluetooth* services you would like to have available on your computer. We recommend that you leave the default settings and click “Next”.



Bluetooth setup is now complete.

Click “Next” to continue and connect to your devices enabled with *Bluetooth* technology.

Click “Skip” to close the Configuration Wizard.



Bluetooth Configuration

Warranty
1 Year Warranty

Free Tech Support on www.ekobuy.com/support



EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Configuration requise pour PC

- Ordinateur compatible PC avec processeur de 200 MHz ou plus
- Mémoire : 64 Mo ou plus, 128 Mo recommandé
- Un port USB libre (USB 1.1 ou 2.0)
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Contenu du produit

- *Bluetooth*
- CD-ROM comprenant le logiciel d'installation et la

Installation du logiciel pour Windows XP et Vista

Pour installer le logiciel de l'adaptateur USB, procédez comme suit :


Remarque : L'installation sous Windows XP peut être légèrement différente de celles sous Windows 98 SE, Me et 2000. Ces instructions sont basées sur un ordinateur sous Windows XP.

Remarque : N'insérez pas l'adaptateur USB dans le port USB avant l'installation du logiciel.

1. Insérez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD-ROM du PC.
2. Sélectionnez « install software [Installer le logiciel] » à partir du menu pour commencer l'installation.
3. La fenêtre de l'assistant d'installation du logiciel InstallShield apparaît. Cliquez sur « Next [Suivant] » pour commencer l'installation.



4. Choisissez l'option « I accept the terms in the license agreement [J'accepte les termes du contrat de licence] » pour accepter le contrat de licence. Cliquez sur « Next [Suivant] » pour continuer.



5. Spécifiez l'emplacement où le logiciel doit être installé sur votre disque dur. Nous recommandons l'installation du logiciel dans le répertoire par défaut « C:\Program Files\ WIDCOMM\Bluetooth Software\ ». Cliquez sur « Next [Suivant] » pour continuer.



6. Confirmez que le logiciel du périphérique est prêt à être installé, puis cliquez sur « Install [Installer] ».



7. L'assistant d'installation InstallShield débute l'installation du logiciel *Bluetooth* de EkoBuy. Cela peut prendre jusqu'à cinq minutes. Veuillez patienter.



8. À un moment ou à un autre pendant l'installation, il est possible que vous soyez invité à insérer l'adaptateur USB. Si votre adaptateur USB n'est pas encore branché à votre ordinateur, insérez-le dans un port USB disponible et cliquez ensuite sur « OK » pour continuer.



9. Confirmez l'achèvement de l'installation du logiciel en cliquant sur « Finish [Terminer] ».




Installation du logiciel

Bluetooth

Pour utiliser l'adaptateur USB avec vos périphériques dotés de la technologie *Bluetooth*, vous devrez configurer vos paramètres *Bluetooth* et exécuter l'assistant de sélection de périphérique *Bluetooth*.

1. Cliquez deux fois sur l'icône « *Bluetooth Places* » sur votre Bureau ou l'icône *Bluetooth* dans la barre des tâches.



2. L'assistant de configuration *Bluetooth* apparaît. Cliquez sur « Next [Suivant] ».



3. Spécifiez un nom pour l'ordinateur, qui apparaîtra sur d'autres périphériques *Bluetooth*, et cliquez sur « Next [Suivant] ».




4. L'assistant de configuration initiale *Bluetooth* apparaît. Cliquez sur « Next [Suivant] ».

5. Choisissez les services *Bluetooth* qui seront disponibles sur votre ordinateur.
Nous recommandons les réglages par défaut. Cliquez sur « Next [Suivant] ».

Bluetooth est terminée.

Cliquez sur « Next [Suivant] » pour continuer et connecter vos périphériques dotés de la technologie *Bluetooth*.

Cliquez sur « Skip [Passer] » pour quitter l'assistant de configuration.





EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Einleitung

Systemanforderungen für PCs

- PC-kompatibler Computer, Prozessor mit mindestens 200 MHz
- Speicher: Mindestens 64 MB; 128 MB empfohlen
- Eine freie USB-Schnittstelle (1.1 oder 2.0)
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Verpackungsinhalt

- *Bluetooth* USB-Adapter
- CD-ROM mit Installationssoftware und Dokumentation

Softwareinstallation unter Windows 98 SE, Me, 2000, XP und Vista


So installieren Sie die Software für den USB-Adapter:

Hinweis: Der Installationsvorgang bei Windows XP oder Windows Vista unterscheidet sich geringfügig von Windows 98 SE, Me und 2000. Diese Anweisungen beziehen sich auf Computer mit dem Betriebssystem Windows XP.


Hinweis: Schließen Sie den USB-Adapter erst nach der Softwareinstallation an die USB-Schnittstelle an.

1. Legen Sie die CD mit der Installationssoftware in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.

2. Wählen Sie im Menü „install software“ (Software installieren), um die Installation zu starten.



3. Daraufhin erscheint der SoftwareinstallationsAssistent. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um die Installation zu starten.



Software-Installation

4. Wählen Sie die Option „I accept the terms in the license agreement“ (Hiermit nehme ich die Bedingungen der Lizenzvereinbarung an), um die Lizenzvereinbarung anzunehmen. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um fortzufahren.



5. Legen Sie den Speicherort, wo Sie die Softwaredateien auf der Festplatte installieren möchten, fest. Empfohlen wird das vorgegebene Verzeichnis „C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software“. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um fortzufahren.



6. Bestätigen Sie den Start der Installation, indem Sie auf „Install“ (Installieren) klicken.



7. Der Installationsassistent startet die Installation der EkoBuy *Bluetooth*-Software. **Dies kann bis zu fünf Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld.**



8. Während der Installation werden Sie möglicherweise zum Anschließen des USBAdapters aufgefordert. Wenn Ihr USB-Adapter noch nicht an Ihren Computer angeschlossen ist, stecken Sie ihn in eine freie USB-Schnittstelle und klicken Sie dann auf „OK“, um fortzufahren.




Software-Installation

Bluetooth Konfiguration

Zur Verwendung des USB-Adapters mit Ihren Geräten, die mit *Bluetooth*-Technologie ausgestattet sind, müssen Sie die *Bluetooth*-Einstellungen konfigurieren und den *Bluetooth*-Geräteauswahl-Assistenten ausführen.

9. Bestätigen Sie den Abschluss der Softwareinstallation und klicken Sie auf „Finish“ (Fertig stellen).



1. Klicken Sie doppelt auf das *Bluetooth*-Geräte-Symbol auf dem Desktop oder auf das *Bluetooth*-Symbol im System-Tray.



2. Der *Bluetooth*-Installationsassistent wird gestartet. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).



3. Geben Sie den Computer-Namen an, der bei anderen *Bluetooth*-Geräten angezeigt wird, und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).

4. Der *Bluetooth*-Installationsassistent für die Erstinstallation wird geöffnet. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).



5. Wählen Sie die *Bluetooth*-Dienste, die Sie auf Ihrem Computer verwenden wollen, aus. Wir empfehlen Ihnen, die Werkseinstellungen nicht zu verändern und „Next“ (Weiter) zu klicken.



Bluetooth-Installation ist damit abgeschlossen.

Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um fortzufahren, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihren Geräten her, die mit *Bluetooth*-Technologie ausgestattet sind.





EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Inleiding

Systeemvereisten voor de pc

- PC-compatible computer met een processorsnelheid van 200 MHz of hoger
- Geheugen: 64 MB of meer, 128 MB aanbevolen
- Vrije USB-poort conform USB 1.1 of 2.0
- Windows® 98 SE, Me, 2000, XP of Vista®

Systeemvereisten voor Mac®-computers

- Vrije USB-poort conform USB 1.1 of 2.0
- Mac OS® X v10.2 of hoger*

Inhoud van de verpakking

- *Bluetooth* USB-adapter
 - Cd-rom met installatiesoftware en documentatie
- * Stuurprogramma en software voor Mac OS X worden geleverd door Apple®

Software installeren onder Windows 98 SE, Me, 2000, XP en Vista

U installeert de software voor de USB-adapter als volgt:


Let op: het installatieproces van Windows XP of Vista kan iets afwijken van die van Windows 98 SE, Me en 2000. Deze instructies zijn gebaseerd op een Windows XP-computer.

Let op: Sluit de USB-adapter pas aan op de USB-poort als u de software hebt geïnstalleerd.

1. Plaats de software-cd in het cd-romstation van de pc.
2. Selecteer "install software" (software installeren) in het menu om de installatie te starten.
3. Het venster "Software InstallShield Wizard" verschijnt. Klik op "Next" (Volgende) om de installatie te starten.



4. Kies "I accept the terms in the license agreement" (Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst) als u met de licentieovereenkomst akkoord gaat. Klik op "Next" (Volgende) om door te gaan.



5. Geef aan op welke locatie u de softwarebestanden op uw harde schijf wilt installeren. Wij adviseren u de software te installeren in de standaard-directory "C:\ Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\". Klik op "Next" (Volgende) om door te gaan.



6. Bevestig dat de software geïnstalleerd kan worden en klik op "Install".



7. De InstallShield Wizard begint met het installeren van de *Bluetooth*-software van EkoBuy. Dit kan ongeveer vijf minuten duren.



8. Tijdens de installatie kan de computer u vragen uw USB-adapter aan te sluiten. Als u de USB-adapter op dat moment nog niet op uw computer hebt aangesloten, sluit hem dan aan op een vrije USB-poort en klik op "OK" om door te gaan.



9. Klik op "Finish" (Beëindigen) als de softwareinstallatie is afgerond.



Software installeren

Bluetooth-configuratie

Om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen de USB-adapter en uw andere *Bluetooth*apparaten dient u de *Bluetooth*-instellingen te configureren en de *Bluetooth Device Selection wizard* (wizard voor apparaatkeuze) uit te voeren.

1. Dubbelklik op het pictogram "*Bluetooth Places*"



(Bluetooth Plaatsen) op uw bureaublad of op het *Bluetooth*-pictogram in de systeembalk.

2. De *Bluetooth*-configuratiewizard zal verschijnen. Klik op "Next" (Volgende).



3. Geef aan welke naam het apparaat moet krijgen. Deze naam is de naam die zichtbaar zal zijn voor andere *Bluetooth*-apparaten. Klik vervolgens op "Next" (Volgende).



4. De *Bluetooth*-configuratiewizard zal verschijnen. Klik op "Next" (Volgende).



5. Kies de *Bluetooth*-diensten waarvan u op uw computer gebruik wilt kunnen maken. Wij raden u aan gebruik te maken van de standaard instellingen. Klik vervolgens op "Next" (Volgende).



De *Bluetooth*-instellingen zijn nu geconfigureerd.

Klik op "Next" (Volgende) om verder te gaan en maak verbinding met andere apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth*-technologie.

Klik op "Skip" (Overslaan) om de configuratiewizard te sluiten.





EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Introducción

Requisitos del sistema para PC

- Ordenador compatible con PC, velocidad de la CPU de 200MHz o superior
- Memoria: 64MB o superior, 128MB recomendado
- Un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible
- Compatible con Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Contenidos del producto

- Adaptador USB *Bluetooth*
- CD-ROM con software de instalación y documentación

Instalación de software para Windows 98 SE, Me, 200, XP y Vista

Para instalar el software para el Adaptador USB, siga las instrucciones presentadas a continuación.

Nota: El proceso de instalación para Windows XP o Windows Vista puede ser ligeramente diferente al de Windows 98 SE, Me y 2000. Estas instrucciones se basan en un ordenador con Windows XP.

Nota: No inserte el adaptador para USB en el puerto USB antes de proceder a la instalación del software.

1. Inserte el CD-ROM de instalación del software en la unidad de CD-ROM de su PC.

2. Seleccione “Install software” (Instalar el software) en el menú para comenzar la instalación.



3. Aparecerá la ventana de “Software InstallShield Wizard” (Asistente de software InstallShield).. Haga clic en “Next” (Siguiente) para comenzar el proceso de instalación.



Instalación del software

4. Seleccione “I accept the terms in the license agreement” (Acepto las condiciones del acuerdo de licencia) para aceptar el acuerdo de licencia. Haga clic sobre “Next” (Siguiente) para continuar.



5. Especifique la ubicación en la que se van a instalar los archivos del software en su disco duro. Se recomienda la instalación del software en el directorio por defecto "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\" ("C:\Archivos de programa\WIDCOMM\Bluetooth Software"). Haga clic sobre “Next” (Siguiente) para continuar.



6. Confirme que el software del dispositivo esté listo para ser instalado y haga clic en “Install” (Instalar).



7. El Asistente de InstallShield comenzará a instalar el software *Bluetooth* de EkoBuy. **Esto puede tardar hasta cinco minutos, por favor, espere.**



8. Durante el proceso de instalación, es posible que se le solicite insertar su Adaptador USB. Si su adaptador USB no está conectado a su ordenador en este momento, puede conectarlo al puerto USB que desee y hacer clic sobre "OK" (Aceptar) para continuar.



Configuración Bluetooth

Para empezar a utilizar el adaptador USB con los dispositivos con tecnología *Bluetooth*, tendrá que configurar los ajustes de *Bluetooth* y ejecutar el Asistente de selección de dispositivo *Bluetooth*.

9. Confirme que ha finalizado la instalación del software y haga clic en “Finish” (Finalizar).



1. Haga doble clic sobre el icono Sitios *Bluetooth* de la pantalla de su escritorio o sobre el icono *Bluetooth* de la bandeja de sistema.



2. Aparecerá el Asistente de configuración para *Bluetooth*. Haga clic en "Siguiete".



3. Especifique el nombre del ordenador que aparecerá en los otros dispositivos *Bluetooth* y haga clic sobre "Next"(Siguiete).

4. A parecerá el Asistente de configuración para *Bluetooth*.inicial. Haga clic en "Siguiente".

5. Escoja los servicios de *Bluetooth* que quiera tener disponibles en su ordenador. Recomendamos mantener los ajustes por defecto y hacer clic sobre "Next" (Siguiente).

Bluetooth se ha completado.

Haga clic sobre "Next" (Siguiente) para continuar y conectarse a los dispositivos con tecnología *Bluetooth*.

Haga clic en "Skip" (Saltar) para cerrar el asistente de configuración.





EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Introduzione

Requisiti di sistema per PC

- Computer PC compatibile e CPU con una velocità da 200 MHz e superiore
- Memoria: 64 MB o superiore, 128 MB consigliata
- Una porta USB disponibile, USB 1.1 o 2.0
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Contenuto della confezione

- Adattatore USB *Bluetooth*
- CD-ROM per l'installazione del software e documentazione *


Installazione del software per Windows 98 SE, Me, 2000, XP e Vista

Per installare il software per l'adattatore USB, seguire le istruzioni indicate di seguito: **Nota bene:** il processo di installazione per Windows XP o Windows Vista potrebbe risultare leggermente diverso da Windows 98 SE, Me e 2000. Queste istruzioni si riferiscono a un computer Windows XP.

Nota bene: non inserire l'adattatore USB nella porta USB prima di eseguire l'installazione del software.

1. Inserire il CD-ROM di installazione del software nel lettore CD-ROM.

2. Per iniziare l'installazione, selezionare "install software" (installa il software) dal menu.



3. Compare la finestra "Software InstallShield Wizard" (Installazione guidata del software); fare clic su "Next" (Avanti) per avviare il processo di installazione.



4. Scegliere "I accept the terms in the license agreement"(Accetto le condizioni nel contratto di licenza) per confermare l'adesione al contratto. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.



5. Specificare la destinazione nella quale i file del software saranno installati sul proprio disco fisso. È consigliabile installare il software nella directory predefinita "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\". Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare.



6. Confermare che il software della periferica è pronto per essere installato e fare clic su "Install" (Installa).



7. Il programma di installazione guidata

InstallShield Wizard inizierà l'installazione del SoftwareBluetooth EkoBuy. Tale processo potrebbe richiedere fino a cinque minuti, attendere.




8. Durante il processo di installazione vi potrebbe essere richiesto di inserire l'adattatore USB. Se l'adattatore USB non fosse stato ancora collegato al computer, lo si potrà inserire nella porta USB e fare quindi clic su "OK" per continuare.
9. Confermare il completamento dell'installazione del software e fare clic su "Finish" (Fine) .



Bluetooth

Per poter iniziare ad usare dei dispositivi dotati della tecnologia *Bluetooth* bisogna configurare le impostazioni *Bluetooth* ed eseguire il programma per la selezione del dispositivo *Bluetooth*.

1. Fare doppio clic sull'icona Risorse *Bluetooth* nel desktop o sull'icona *Bluetooth* nella barra delle applicazioni.




2. Viene visualizzato il programma di configurazione *Bluetooth*. Fare clic su “Next” (Avanti).



3. Indicare il nome del computer così come verrà visualizzato ad altri dispositivi *Bluetooth* e fare clic su “Next” (Avanti).



4. Viene visualizzato il programma di configurazione guidata iniziale *Bluetooth*. Fare clic su “Next” (Avanti).



5. Selezionare i servizi *Bluetooth* che si vuole avere disponibile sul proprio computer. È consigliabile lasciare le impostazioni predefinite e fare clic su “Next” (Avanti).



***Bluetooth* è completata.**

Fare clic su “Next” (Avanti) per continuare e collegare i dispositivi dotati della tecnologia *Bluetooth*.

Fare clic su “Skip” (Ignora) per chiudere il programma di configurazione.





EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

Introdução

Requisitos do sistema PC

- Computador compatível PC, velocidade do CPU de 200 MHz ou superior
- Memória: 64 MB ou superior, recomendados 128 MB
- Uma porta USB disponível, USB 1.1 ou 2.0
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Conteúdo

- *Adaptador USB Bluetooth*
- CD-ROM para o software de instalação e documentação

Configuração do software para Windows 98 SE, Me, 2000, XP e Vista

Para instalar o software para o adaptador USB, siga as instruções em baixo:

Nota: O processo de instalação para Windows XP ou Windows Vista pode parecer ligeiramente diferente do Windows 98 SE, Me e 2000. Estas instruções têm como base um computador com o Windows XP.

Nota: Não insira o adaptador USB na porta USB antes da instalação do software.

1. Insira o CD-ROM de instalação do software na drive de CD-ROM do computador.

2. No menu seleccione "instalar software" para iniciar a instalação.
3. Surge a janela do "Assistente InstallShield do Software". Faça clique sobre "Seguinte" para iniciar o processo de instalação.
4. E escolha "Aceito os termos do contrato de licença" para aceitar o contrato de licença. Faça clique sobre "Seguinte" para prosseguir.



5. Especifique o local onde os ficheiros do software serão instalados no seu disco rígido.

Recomendamos que instale o software na directoria predefinida "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\". Faça clique sobre "Seguinte" para prosseguir.



6. Confirme se o software do dispositivo está pronto para ser instalado e faça clique sobre "Instalar".



7. O Assistente InstallShield irá começar a instalar o software *Bluetooth* da EkoBuy. **Isto pode demorar até cinco minutos, aguarde.**



8. Durante o processo de instalação, pode ser-lhe solicitada a introdução do adaptador USB. Se o adaptador USB não estiver ligado ao computador nesta altura, pode ligá-lo à porta USB pretendida e, de seguida, faça clique sobre "OK" para continuar.



9. Confirme o fim da instalação do software e faça clique sobre "Concluir".




Configuração do software

Configuração Bluetooth

Para começar a usar o adaptador USB com dispositivos que possuem tecnologia *Bluetooth*, terá de configurar as definições *Bluetooth* e executar o Assistente de Seleção de Dispositivos *Bluetooth*.

1. Faça duplo clique sobre o ícone Meus locais *Bluetooth* que se encontra no ambiente de trabalho ou sobre o ícone *Bluetooth* na bandeja do sistema.



2. Surgirá o Assistente de Configuração *Bluetooth*. Clique em "Seguinte".



3. E especifique o nome do computador que será disponibilizado para outros dispositivos *Bluetooth* e clique em "Seguinte".



4. Surgirá o Assistente de Configuração Inicial *Bluetooth*. Clique em "Seguinte".



5. Seleccione os serviços *Bluetooth* que pretende ter disponíveis no seu computador. Recomendamos que deixe as definições por defeito e clique em "Seguinte".



Bluetooth está agora concluída.

Clique em "Seguinte" para continuar e ligar-se aos dispositivos com tecnologia *Bluetooth*.

Faça clique sobre "Ignorar" para fechar o Assistente de Configuração.



EKB-BT401USB

Quick Installation Guide
BLUETOOTH USB DONGLE
 Bluetooth™

PC Sistem Gereksinimleri

- PC uyumlu bilgisayar, 200 MHz veya üzeri CPU hızı
- Bellek: 64MB veya üzeri, 128MB önerilir
- Bir kullanılabilir USB girişi, USB 1.1 veya 2.0
- Windows® XP, Vista®, 7®, 8®, 8.1®, 10®

Ürün İçeriği

- *Bluetooth* USB Bağdaştırıcı
- Kurulum yazılımı ve dokümantasyon için CD-ROM

*

Windows 98 SE, Me, 2000, XP ve Vista için Yazılım Kurulumu

USB Bağdaştırıcı yazılımını kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

Not: Windows XP veya Windows Vista için kurulum süreci, Windows 98 SE, Me ve 2000'den biraz farklı görünebilir. Bu talimatlar Windows XP bilgisayarı temel alır.

Not: USB Bağdaştırıcıyı yazılım kurulumundan önce USB girişe takmayın.

1. Yazılım kurulum CD-ROM'unu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Kurulumu başlatmak için menüden "install software"i (yazılımı kur) seçin.
3. "Software InstallShield Wizard" (Yazılım Kurulum Sihirbazı) penceresi belirir. Kurulum sürecine başlamak için "Next"i (İleri) tıklayın.



4. Lisans sözleşmesini kabul etmek için "I accept the terms in the license agreement" (Lisans sözleşmesindeki koşulları kabul ediyorum) ibaresini seçin. Devam etmek için "Next"i (İleri) tıklayın.



5. Yazılım dosyalarının sabit sürücünüzde kurulacağı yeri belirleyin. Yazılımı varsayılan dizin “C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\”e kurmanız önerilir. Devam etmek için “Next”i (İleri) tıklayın.



6. Cihaz yazılımının kurulumu hazır olduğunu doğrulayın ve “Install”u (Kur) tıklayın.



7. Kurulum Sihirbazı, EkoBuy *Bluetooth* Yazılımını kurmaya başlayacaktır. İşlem yaklaşık beş dakika sürebilir, lütfen bekleyin.



8. Kurulum işlemi sırasında USB Bağdaştırıcınızı takmak için uyarılacaksınız. USB Bağdaştırıcınız bu sırada bilgisayarınıza takılamazsa, istenen USB girişine takabilir, ardından devam etmek için "OK"a (Tamam) tıklayabilirsiniz.




9. Yazılım kurulumunun tamamlandığını doğrulayın ve "Finish"e (Son) tıklayın.



Bluetooth Yapılandırması

Bluetooth teknolojisiyle donatılmış cihazlarınızı kullanmaya başlamak için Bluetooth ayarlarınızı yapılandırmanız ve Bluetooth Cihaz Seçimi sihirbazını çalıştırmanız gerekir.

1. Masaüstü ekranınızdaki Bluetooth Yerleri ikonuna veya sistem tepsisindeki Bluetooth ikonuna tıklayın.



2. *Bluetooth* Yapılandırma Sihirbazı
belirecektir. “Next”i (İleri) tıklayın.



3. Diğer *Bluetooth* cihazları açısından görüntülenecek bilgisayar adını belirtin ve "Next"i (İleri) tıklayın.



4. Başlangıç *Bluetooth* Yapılandırma Sihirbazı belirecektir. "Next"i (İleri) tıklayın.



5. Bilgisayarınızda bulunmasını istediğiniz *Bluetooth* hizmetlerini seçin. Varsayılan ayarları olduğu gibi bırakmanızı öneririz ve "Next"i (İleri) tıklayın.



***Bluetooth* kurulumu tamamlanmıştır.**

Devam etmek ve *Bluetooth* teknolojisi ile donatılmış cihazlarınızın bağlanmak için "Next"i (İleri) tıklayın.

Yapılandırma Sihirbazını kapatmak için "Skip"i (Atla) tıklayın.

